



- ①ヘッドレストの支柱に付いている支柱カバーを外して、上にずらしてください。



② つぎに、背インナーと背アウター
の間にヘッドレストの支柱を
差し込んでください。



③ 支柱カバーも一緒に
背インナーと背アウターの間に
差し込んでください。



- ④ 支柱の2本のツメを背アウター上面の穴にしっかりと差し込んでください。支柱の下方も確認し、隙間が無いことを確認してください。



- ⑤ヘッドレストの支柱カバーを持ち上げた状態で
プラスドライバーを使いトラスネジ1本でヘッドレストを
しっかりと固定してください。



⑥ヘッドレストの支柱カバーをはめてください。

※カチッと音がするまで押してください。





⑦最後にヘッドレストに
ぐらつきが無いか確認
してください。

以上でヘッドレストの
取付けは完了です。